EKL-4 短路接地故障指示器

安装使用说明书

一、产品简介

EKL-4 短路接地故障指示器是配套安装在配电网络系统中的环网开关、电缆分支箱、箱变上,用于指示相应 电缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置。线路发生故障,工作人员可借助指示器的报警指示,迅速 确定故障区段,并找出故障点。同时,报警信息可实时发送到监控中心的服务器,在监控电脑的屏幕上显示出故 障所在的区域和具体位置,引导巡线人员迅速确定故障区段并找出故障点。该指示器为解决故障查找问题提供了 最佳途径。对提高工作效率,缩短停电时间,迅速恢复供电,提高供电可靠性和经济效益,有着十分重要的意义。

二、主要功能

- 1. 短路报警指示: 短路传感器在工作中检测线路的电流, 当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定 值时,短路传感器发出报警信号,通过导线(光纤)传输给主机,主机接收到此信号后,产生相应 的报警指示信号。
- 2. 接地报警指示: 接地传感器在工作中检测线路的零序电流, 当线路发生接地故障时接地电流达到或超过接地电 流的整定值时,接地传感器发出报警信号中,通过导线(光纤)传输到主机,主机接收到此信号后, 产生相应的报警指示信号。
- **3. 低压报警指示:** 主机采用电池供电, 当电池电压低于正常工作电压时, 将产生电压报警指示, 以提醒工作人员 更换电池。
- **4. 自 动 复 位 :** 当指示器发出报警信号后,如果无人工进行复位,在整定时间后,指示器可自动进行复位。
- 5. 人 工 **复 位**: 当指示器产生报警后,可通过按下指示器主机面板上的"复位/测试"按钮保持2秒解除报警。
- 6. 白 **化:**指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号输出远传。指示器也可接收远方的复位信号, 对指示器进行远程复位操作。
- 7. 测 试: 指示器可进行自检工作。

三、安装

1. 主机的安装:

主机可安装在环网柜(配电柜、电缆分支箱等)前面板上,拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片。 主机尺寸: 96*48*80 mm 开孔尺寸: 92*43 mm

注: 使用前请揭去前面板保护膜。

2. 短路传感器的安装:

短路传感器必须安装在电缆的单相分支上,安装时可直接安装在被测电缆上,并进行紧固,防止滑动而造成 脱落。安装(参见图 1), 拆卸(参见图 2)。









图 2

3. 接地传感器的安装:

接地传感器安装时应注意需将电缆的三根导线包围起来,电缆的 接地线必须回穿传感器,并紧固,防止滑动而造成脱落。(参见图 3)

4. 连接:

传感器与主机采用光纤连接,安装时应将光纤的两端分别插入到传感器、主机的光纤接头上,旋紧接头使光 纤不能拔出。光纤接到主机后用卡子紧固螺钉。



连接见主机接线示意图说明。

四、操作:

- 1. 测 试:需要自检时,按下面板上"复位/测试"的按钮,并放开按钮,本机进入自检状态,所有面板上的指示灯闪亮,输出继电器吸合,说明工作状态正常,进行十次后自动结束或者再按下"复位/测试"按钮可以结束自检过程,恢复正常状态。当指示器处于报警状态时,自检功能无效,只能先清除报警,再自检测试。
- **2. 清除报警**: 当线路发生故障时指示器产生报警信号,故障处理完毕后应清除报警,可通过按下指示器主机面板上的"复位/测试"按钮保持 2 秒解除报警(此延时防止意外复位)。如果无人工进行复位,在整定时间(4、8、12、16 小时)后,指示器可自动进行复位。
- **3. 远程复位:** 当指示需要远程复位时,远程复位端子外接的触点短接两秒,指示即可复位。该远程复位接口为非 光电隔离接口,只能接受继电器触点。
- **4. 远传信号:** 指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号由本机内置的继电器触点输出远传。本机设置二路远传信号,每路有一对常开、一对常闭结点输出,用户可利用该信号将指示器的报警信号引至控制室,以便于观察和迅速发现故障所在。
- **5. 更换电池:** 指示器采用专用电池板,接有 ER14505 锂电池一节。当主机显示电压报警指示时,需打开主机面板,更换电池。然后,请按下面板上"复位/测试"的按钮,并放开按钮,进入自检状态,从而清除欠压报警。如需电池,请向我公司订购。废旧电池应注意统一回收,以免造成环境污染或发生事故。

五、技术参数

- 1. 短路电流报警: 200A~2000A 误差±10% 出厂设定为 800A 短路延时大于 20mS
- 2. 接地电流报警: 10A~150A 误差±10% 出厂设定为 20A 接地延时大于 200mS
- 3. 工作电源: ER14505 锂电池 3.6V (有效期不小于 8 年)
- 4. 整机待机电流: ≤ 5 μ A
- 5. 自动复位时间: 4、8(默认)、12、16 小时等可选
- 6. 指示器防护等级: 主机 IP40; 传感器 IP65
- 7. 远传继电器: 24VDC 1A
- 8. 短路电流传感器最大承受电流: 20KA 4S
- 9. 工作环境: -40℃~+75℃
- 10. 使用范围: 20kV 以下等级的系统中

六、设备清单:

- 1. 主机 一台
- 2. 短路传感器 三只
- 3. 接地传感器 一只
- 4. 合格证
- 5. 安装使用说明书
- 6. 传输光纤 4 根

七、订购须知

请提供以下参数:

- 1. 短路报警电流的启动值
- 2. 接地报警电流的启动值
- 3. 自动复位时间
- 4. 导线(光纤)长度

北京固珀电力系统技术有限公司

地址:北京朝阳区高碑店东店甲 1 号 电话: 010-85766867 85747458 传真: 85747458 http://www.bj-cooper.cn